

## Acides inorganiques

• Acide chlorhydrique (concentration <10%)	-	• Acide nitrique	-	• Acide sulfurique (concentré)	-
• Acide chlorhydrique (concentré)	-	• Acide phosphorique (concentration <50%)	+++	• Trioxyde de chrome (sol.)	-
• Acide fluorhydrique (concentration <30%)	-	• Acide sulfurique (concentration <10%)	-		

## Acides organiques

• Acide acétique (concentration <10%)	-	• Acide citrique (sol.)	+	• Acide oxalique	-
• Acide butyrique (concentration <20%)	++	• Acide formique (concentration <10%)	-	• Acide peracétique	-
• Acide butyrique (concentré)	++	• Acide lactique (concentration <10%)	+		

## Bases

• Ammoniac	-	• Hydroxyde d'ammonium (concentré)	-	• Hydroxyde de magnésium (sol.)	-
• Hydroxyde d'ammonium (concentration <5%)	-	• Hydroxyde de baryum (sol.)	-	• Hydroxyde de sodium (concentration <50%)	-
		• Hydroxyde de calcium (sol.)	-		

## Sel en solution

• Acétate d'aluminium	++	• Chlorure de baryum	++	• Nitrate d'argent	+
• Acétate de plomb	+	• Chlorure de magnésium	++	• Nitrate de plomb	+
• Acétate de sodium	-	• Chlorure de sodium	+++	• Nitrate de potassium	+
• Carbonate de magnésium	+	• Chlorure de zinc	+	• Permanganate de potassium	+
• Carbonate de potassium	-	• Chlorure mercurique	+	• Sulfate de nickel	+
• Chlorate de sodium	+	• Chlorure stannique	+	• Sulfure d'ammonium	++
• Chlorure d'aluminium	+	• Fluorure de sodium	+++	• Sulfure de zinc	++
• Chlorure d'ammonium	+	• Hypochlorite de sodium	-	• Trichlorure d'antimoine	+

## Esters

• Acétate d'amyle	-	• Formate d'éthyle	+	• Phtalate de dibutyle	+
• Acétate d'éthyle	+	• Formate de méthyle	+	• Phtalate de dioctyle	+++

## Éthers

• Éther dibenzyle	++				
-------------------	----	--	--	--	--

## Amines

• Triéthanolamine	-				
-------------------	---	--	--	--	--

## Huiles et graisses minérales

• Huile d'embarquement	+++	• Huile minérale	+++
• Huile de moteur	+++	• Liquide de coupe	+++

## Huiles et graisses

## végétales/animales

• Acides gras supérieurs	+++	• Huile de pin	+++	• Margarine	+++
• Alcools supérieurs	+++	• Huile de poisson	+++	• Mayonnaise	+++
• Beurre	-	• Huile de soja	+++	• Suif de bœuf	+++
• Huile de coco	+++	• Lactique	+++		

## Hydrocarbures

• Benzène	-	• Hexane	+++	• Phénol	-
• Cyclohexane	++	• Kérosène	++	• Xylène	+
• Essence	+++	• Naphta	+		
• Essence raffinée	+++	• Pétrole	++		

## Alcools

• Alcool butylique	++	• Alcool méthylique	-	• Glycérine	+++
• Alcool hexylique	-	• Alcool octylique	-		
• Alcool isopropylique	+++	• Diéthylène glycol	-		

## Hydrocarbures chlorés

• Chlorure de méthylène	-	• Tétrachloroéthylène	+	• Trichloroéthylène	-
-------------------------	---	-----------------------	---	---------------------	---

## Aldéhydes

• Acétaldéhyde	-	• Benzaldéhyde	-	• Formaldéhyde	-
----------------	---	----------------	---	----------------	---

## Cétones

• Acétone	+	• Cylohexanone	-	• Méthyléthylcétone	+
-----------	---	----------------	---	---------------------	---

## Divers

• Décapant pour peinture	-	• Détergents	++	• Solution de sucre	+++
--------------------------	---	--------------	----	---------------------	-----

Veuillez consulter notre liste avec un aperçu des produits de nettoyage et de désinfection approuvés. En cas de doute, essayez d'abord ces produits sur une surface limitée et peu visible. Prenez soin de vos bottes et prolongez leur durée de vie en suivant ces instructions d'entretien: nettoyez quotidiennement l'ensemble de la botte (tige et semelle) avec de l'eau après utilisation. Enlevez toujours les survêtements de vos bottes afin qu'elles puissent sécher correctement.